

Apparatlåda revision F

Från mars 2016 levereras apparatlådan med ett nytt kretskort, revision F.

Vad innebär det?

Inkopplingen av den nya apparatlådan fungerar precis som den nuvarande eftersom inkopplingspunkterna sitter på samma ställen och har samma benämning.

Kretskortet revision F är bakåtkompatibelt med kretskort revision E. Det innebär att det är enkelt att ersätta det nuvarande kretskortet med revision F om man så önskar.


Vad behöver jag känna till för skillnader med det nya kortet.

1. Om pumpen inte är spänningssatt, så larmar den. Du behöver alltså inte vänta på högnivå larm om t ex säkringen löser ut. En konsekvens av detta är att idriftsättningsförfarandet ser något annorlunda ut än tidigare. Se längre ned.

2. Det finns möjlighet att välja till elektriskt motorskydd (EMS). Funktionen strömbegränsar matningen till pumpen. Det innebär att strömmen till pumpen stängs av och larmar, innan en extern störning kan skada pumpen.

Nytt provkörningsförfarande

1. Fyll vatten i tanken tills pumpen startar, kontrollera eventuellt läckage.
2. Bryt säkringen till pumpen. **Larmet skall då börja ljuda/lysa som indikation på att spänningen till pumpen försvunnit.**
3. **Kvittera eventuellt larmet för att tysta det.**
4. **Fortsätt spola vatten tills vatten blir synligt vid pumpens topp.**
5. Stäng av vattnet och sätt åter på säkringen till pumpen. Pumpen skall då starta. Högnivålarmet skall aktiveras.
6. Efter ca 60 sekunder skall larmet sluta indikera.
7. Pumpen fortsätter att gå i 30-60 sekunder innan den stoppar. Då har nivån i tanken kommit ner till ca 35cm över botten.



Kopplingschema revision F

